

Zeicheneinheiten	gezeichneter Maßstab	gewünschter Maßstab	einzustellender Maßstab im Ansichtsfenster oder Plotmenü	Globaler Skalierfaktor der Bemaßung	einzustellende Texthöhe bei gewünschter Texthöhe von 3,5mm
mm					
1 ZE = 1mm	1 :1	1:1	1:1	1	3,5
		1:2	1:2 (0.5)	2	7
		1:5	1:5 (0.2)	5	17.5
		1:10	1:10 (0.2)	10	35
		1:20	1:20 (0.05)	20	70
		1:50	1:50 (0.02)	50	175
		1:100	1:100 (0.01)	100	350
		2:1	2	0.5 (1:2)	1.75
		5:1	5	0.2 (1:5)	0.7
		10:1	10	0.1 (1:10)	0.35
cm					
1 ZE = 1cm	1 :10	1:1	10:1	0.1	0.35
		1:2	5:1	0.2	0.7
		1:5	2:1	0.5	1.75
		1:10	1:1	1	3.5
		1:20	1:2	2	7
		1:50	1:5	5	17.5
		1:100	1:10	10	35
m					
1 ZE = 1m	1 :1000	1:10	100	0.01	0.035
		1:20	50	0.02	0.07
		1:50	20	0.05	0.175
		1:100	10	0.1	0.35